

Ved pludselig opstået mistanke om asbest – følg disse trin

Stop arbejdet øjeblikkeligt

Ved den mindste tvivl om, hvorvidt et materiale indeholder asbest, skal **alt arbejde i området** straks stoppes.

Undgå at forstyrre materialet

Rør, sav, bor eller riv **ikke** i det mistænkte materiale – det kan frigive sundhedsskadeligt asbeststøv.

Informér hurtigst muligt byggeledelsen, driftsledelsen, AMK-B og bygherre

Området, hvor der er mistanke om asbest, skal afmærkes, og ved brud på materialet skal området afspærres. Informér om hændelse, handling og løbende prøveresultater (ifølge kommunikationsplan).

Faglig vurdering – prøvetagning

En fagperson med de rette kompetencer skal foretage en **visuel kontrol** og eventuelt prøvetagning for at fastslå, om der er tale om asbestholdige materialer. Uanset resultatet af den faglige vurdering og eventuelle prøvetagninger skal AMK-B orienteres om vurderingen og resultatet. Herefter skal AMK-B informere alle parter på byggepladsen. Projektlederen sikrer, at relevante oplysninger gemmes i Dalux.

Hvis en fagperson på baggrund af visuel kontrol og eventuelle udtagne asbestprøver konkluderer, at der ikke er en kilde til asbest eller anden risici for asbestmaterialer og asbeststøv, kan arbejdet fortsættes. Hvis det konkluderes at der er en kilde til asbestmaterialer, asbeststøv eller anden risici for asbest, skal:

1. Arbejdet anmeldes til Arbejdstilsynet

Hvis der skal udføres asbestarbejde, skal arbejdet anmeldes til Arbejdstilsynet senest tre arbejdsdage før opstart.

2. Arbejde med asbestholdige materialer eller støv

Kun autoriserede firmaer må håndtere og fjerne asbestholdige materialer herunder udføre slutrengøring, og arbejdet skal udføres efter gældende regler. Oversigt over autoriserede firmaer findes i Erhvervsstyrelsens autorisationsregister.

3. Rengøring

Kontrol efter rengøring efter asbestarbejde skal ske ved en visuel inspektion udført af faglig kompetent person. Alle overflader skal være rene og uden støv. Er de ikke det, skal rengøring gentages. Er det nødvendigt for at fastslå, om der efter slutrengøring forekommer asbeststøv, skal der på relevante steder udtages kontrolprøver, fx geltapeprøver eller luftprøver.

4. Korrekt bortskaffelse

Asbestaffald skal afleveres på godkendte modtageanlæg i forseglede beholdere.

Flowdiagram: Vurdering af forekomst af asbest

